



**LIWREA**

POWERED BY

**CARDIPITALY**

Liquid Wrapping Exclusive Application

# GUIDA ALL'USO , MANTENIMENTO E CURA

## Istruzioni per l'uso :

- 1) Aprire la confezione di LIWREA aggiungere eventualmente 15 Gr di LIFORCE ( agente induritore ).  
L'uso del LIFORCE aumenta la resistenza al contatto con agenti atmosferici in condizioni climatiche avverse .  
Non ci sono particolari controindicazioni sull'uso del LIFORCE in regioni temperate.  
L'uso del LIFORCE aumenta l'adesione sul supporto e gli spessori raccomandati sono fondamentali per un corretto peeling futuro di LIWREA.

**ATTENZIONE!** Una volta aggiunto il LIFORCE a LIWREA è consigliato adoperare il prodotto entro un'ora e mezza dalla mescolta e dalla apertura della confezione .  
Dopo tale periodo il LIFORCE potrebbe indurire il prodotto e renderlo non più utilizzabile.  
Raccomandiamo quindi di catalizzare solo il quantitativo di LIWREA stimato per la lavorazione.

## Raccomandiamo l'utilizzo dei seguenti aerografi :

- a) Walmecc Slim HTE HD con serbatoio sotto pressione , ugello da 1,7 mm per WR3 opaco e 1,3 mm per AK5 lucido ,  
Pressione d'esercizio 2.0 -2.2 bar Regolazione Prodotto erogato 3 giri su 5 ,  
ampiezza ventaglio da chiuso 360gradi , portata d'aria totalmente aperta .
  - b) Paint Station a flusso d'aria continuo by Cardipitaly ACT-S o AXV-S o MRS con ugello da 1,7 per WR3 opaco o  
ACT-S o AXV-S con ugello 1,3-1,7 per AK5 lucido , regolazione prodotto 2/3 da chiuso, nessun'altra regolazione è necessaria .
- 2) Verniciare la superficie a media velocità.
  - 3) Applicare 3 mani intervallate da 10-15 minuti di attesa per WR3 opaco oppure 3 mani "Wet on Wet " intervallate da 2-3 minuti di attesa tra una mano e l'altra per AK5 lucido .
  - 4) Bisogna applicare complessivamente 300-330 micron di prodotto da bagnato se WR3 opaco e 200-250 micron da bagnato se AK5 lucido ,  
ad ogni ordine verrà incluso lo spessimetro da bagnato per misurare esattamente la quantità di prodotto applicato .
  - 5) Una volta terminata la fase di verniciatura , attendere che cambi aspetto da lucido ad opaco ( per WR3 opaco )  
e forzare l'asciugatura a 60° per un'ora ;  
Per AK5 Lucido , attendere 10-15 minuti per favorire l'appassimento e livellazione iniziale , quindi forzare l'asciugatura a 60° per un'ora .  
Una volta forzata l'asciugatura è consigliato non esporre l'autovettura ad agenti atmosferici quale pioggia , grandine  
, neve ed elevata umidità ( <85% ) per le prime 24H per non rischiare di distorcere lo strato superficiale .  
Questi range di attesa variano in funzione di molti fattori quali temperatura , umidità e spessore del film applicato .  
Se non si possiede un forno per la cottura della lavorazione , la si può lasciare in asciugatura a temperatura ambiente ( 20-25° )  
per 12-24h o più . La lavorazione deve essere completamente polimerizzata prima di poter prendere strada ,  
Un'asciugatura non sufficiente potrebbe compromettere il risultato finale vanificando tutti gli sforzi compiuti fino ad ora .

## Cura e Mantenimento

- Per la pulizia e cura di LIWREA si prega di osservare le seguenti indicazioni :
- a. E' consigliato lavare le superfici rivestite con LIWREA a mano con lo shampoo neutro LICLEAN.
  - b. Se lavato con idropulitrice ad alta pressione , si raccomanda di tenere l'idrogetto a una distanza non inferiore a 50/60 cm dal supporto .
  - c. Non usare prodotti contenenti solventi o acidi , LIWREA è un prodotto totalmente a base acqua e potrebbe essere danneggiato .
  - d. L'uso di lavaggi meccanici è consentito qualora si abbiano spazzole antigraffio in microfibra .
  - e. Asciugare le superfici rivestite con LIWREA con un panno in microfibra per non lasciare aloni di calcare e residui di lavaggio .

## Attenzione !

**Liwrea è un Prodotto Totalmente a Base Acqua a bassissima concentrazione di C.O.V ;** Rispetta la natura e la tua salute .

Le superfici rivestite con LIWREA vanno trattate con più cura rispetto ad una verniciatura tradizionale 2K.

LIWREA deve essere conservato a temperatura ambiente e mai sotto i 5° per preservarne l'integrità strutturale .

Se conservato a temperature più basse potrebbe perdere le sue caratteristiche chimico-fisiche e non essere più applicabile .

Applicare LIWREA con uno strato di almeno 300 micron da bagnato ( da asciutto si ridurrà a circa 150 ) se WR3 opaco

e 200 micron da bagnato ( da asciutto 100 ) se AK5 lucido .

Se il film applicato risulta troppo sottile tale da non poter essere agevolmente peelato meccanicamente , si può usare il Remover Chimico LIREM.

Il remover LIREM va applicato a pennello o rullo su prodotto asciutto e all'ombra , quindi attendere 15-20 minuti per lasciare agire il LIREM

e procedere a rimuovere tutto il film utilizzando un'idropulitrice ad alta pressione . **Non lasciare agire il LIREM per più di 20 minuti !**

Non raccomandiamo l'utilizzo di LIWREA su vecchie verniciature degradate e termoplastiche o se la verniciatura di serie è stata eseguita meno di 3 settimane prima .

In caso di dubbi , eseguire sempre un test di compatibilità di LIWREA con il supporto destinato alla verniciatura .

## La nostra Azienda Garantisce la Qualità Certificata di LIWREA.

**In caso di uso improprio , la nostra azienda declina ogni responsabilità per un possibile danneggiamento causato da un'applicazione non idonea e corretta .**